

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelos

HT-1023/HT-1200/HT-1025

Manual de instruções

CONTEÚDO:

Instalação de Segurança.....	3
1. Características do Produto.....	4
2. Especificações.....	4
3. Instruções de Bluetooth.....	6

Manual de instruções

Instalação de Segurança:

Por favor, siga as instruções abaixo e consulte a ilustração para uma instalação segura e detalhada:

1. Pressione a trava do gancho da caixa de metal e insira a caixa de metal na placa do painel. Em seguida, empurre o dispositivo na caixa de metal até que ele se trave corretamente.
2. Atenção: Não instale o dispositivo em locais que possam obstruir a direção ou representar risco aos passageiros em caso de frenagem de emergência.
3. Certifique-se de que todos os fios estejam conectados antes da instalação. Verifique se o dispositivo e as conexões estão bem ajustados. Após a verificação, você pode ligar o dispositivo.
4. Para uma instalação correta, utilize apenas os acessórios fornecidos. Caso seja necessário perfurar ou realizar qualquer modificação durante o processo de instalação, entre em contato com o revendedor autorizado.



Manual de instruções

1. Especificações:

- **Inteiro:**

- SNR (Relação sinal-ruído): 65 dB
- Resposta de frequência: 20 Hz - 20 KHz
- Saída de áudio: Sim
- Controle de tom:
- Graves: 100 Hz
- Agudos: 10 KHz

- **Amplificador de Potência:**

- Saída: Alto-falante
- Impedância do alto-falante: 4 - 8 Ω
- Potência máxima de saída: 4 x 25W

- **FM:**

- Frequência FM: 76 MHz - 108 MHz
- Antena Terminal: Conector de antena externa
- Frequência Intermediária: 10 MHz
- Sensibilidade: 22 dB
- SNR (Relação sinal-ruído): 60 dB
- Distorção (1 KHz): < 1%

Resposta de frequência: 30 Hz - 15 KHz

2. Instruções dos Botões:



Pressione para ligar/desligar o dispositivo.

BAFID: Seletor de banda (F#1, F#2, F#3).



Modo Rádio: Pressione rapidamente para buscar manualmente para cima ou para baixo. O dispositivo parará na estação atual e tocará automaticamente.

Manual de instruções

Modo USB: Pressione para selecionar a música anterior ou próxima.

CLK: Pressione este botão para exibir o relógio atual. Segure por 3 segundos e use as teclas VOL+ e VOL- para ajustar o horário.

EQ: Selecione os efeitos sonoros: POP, ROCK, CLASSIC.

VOL+ / VOL-: Aumenta e diminui o volume

A#IS: Inicia a busca automática e salva as estações automaticamente no modo rádio

MODE: Alterna entre os modos USB, AUX e rádio

MUTE: Pressione para ativar a função de mudo

SEL: Pressione repetidamente o botão SEL para selecionar o modo desejado na seguinte ordem:

- Após selecionar o modo desejado, ajuste o modo exibido atual usando os botões VOL+ ou VOL-

1/PLAY: No modo USB, pressione para alternar entre Play/Pause.

2/INT: No modo USB, ativa o modo de reprodução INT (introdução).

3/RPT: No modo USB, ativa o modo de repetição (RPT)

4/RDM: No modo USB, ativa o modo de reprodução aleatória (RDM).

5/-10: No modo USB, pressione para avançar 10 músicas; pressione e segure para ir para a pasta anterior.

Manual de instruções

6/+10: No modo USB, pressione para retroceder 10 músicas; pressione e segure para ir para a próxima pasta.

1, 2, 3, 4, 5, 6: No modo rádio, pressione rapidamente para ouvir a estação salva nesta posição. Pressione e segure para salvar a estação de rádio atual nesta posição.

3. Conexão Bluetooth:

Para conectar o dispositivo Bluetooth (HT-1023/HT-1200/HT-1025), clique sobre a opção de conexão. Quando a conexão for bem-sucedida, "Telefone" ou "BT ON" será exibido na tela, e o ícone de Bluetooth permanecerá brilhante.

Atender e Terminar Chamadas:

- Ao receber uma chamada, atenda pressionando a tecla APS na interface de operação (ícone de telefone). Para terminar a chamada, pressione a tecla de banda (também com o ícone de telefone).

Modo de Música:

- Pressione o botão MODE para alternar para o modo Bluetooth (BT). Você pode abrir um aplicativo de música no seu celular para tocar músicas, e a palavra "Música" aparecerá no dispositivo.
- Neste momento, você pode selecionar e tocar músicas usando as teclas de função de seleção (cima e baixo) no painel de operação. Pressione a tecla de tocar/pausar para pausar ou reproduzir a música.

Último Contato:

- Pressione o botão APS por 3 segundos para discar o último contato. Clique neste botão para alternar entre o alto-falante do telefone e o alto-falante do anfitrião.